
Вариант 5



Геометрия

- 1. Мишень пластина из Al, Cu, со стороной A=50мм и толщиной H1. 2. Детектор пластиковый Saint-Gobain BC-408 (отношение H:C = 1.104), правильный шестигранник, B=40мм, H2=10мм, L2=10мм
- Йсточник точечный, L1=5мм.

Источник:

- Бета смесь Sr90+Y90 (Етах = 0.545 и 2.28 МэВ).
- Направление на детектор

Задание:

- Задать энергию испускаемых бета-частиц в соответствии с реальной формой бета-спектра (формула внизу).
- 'Построить энергетический спектр зарегистрированного детектором бета-излучения в зависимости от толщины пластины Н1 (1–500мкм, не менее 30 различных значений толщины) для разных материалов пластины.

$$W\left(E\right) {=} (1 + \frac{E_{\max}}{m_0 \cdot c^2}) \cdot \sqrt{(1 + \frac{E}{m_0 \cdot c^2})^2 - 1} \cdot (\frac{E_{\max} - E}{m_0 \cdot c^2})^2 \cdot dE$$